

TEST TWARDOŚCI WODY

AQUAPHOR
filtry do wody



Zestaw do samodzielnej kontroli twardości wody oferujący szeroki zakres pomiarowy: 1-40 °dH (stopni niemieckich). Test jest precyzyjny, prosty w użyciu oraz podaje natychmiastowy wynik pomiaru.



JAK ZMIERZYĆ TWARDOŚĆ WODY ?

1. Przepłukaj naczynko pomiarowe 2-3 krotnie
2. Nalej badaną wodę do kreski oznaczonej 5 ml
3. Dodaj jedną kroplę odczynnika i mieszaj próbkę kolistym ruchem przez kilka sekund. Próbka powinna zabarwić się na kolor czerwony.

UWAGA Podczas dodawania kropli odczynnika trzymaj końcówkę wkraplacza pionowo i ściskaj buteleczkę z odczynnikiem, w taki sposób aby utworzyła się pełna kropla. Jeśli kropla spadnie na ściankę naczynka pomiarowego zamknij wieczko korkiem i wtrząśnij zawartość aby dokładnie wymieszać badaną wodę z odczynnikiem.

Jeśli kropla zabarwi się na kolor zielony, po dodaniu jednej kropli, oznacza to, że woda nie posiada twardości lub twardość wody jest mniejsza niż dokładność pomiaru (1 ° dH przy próbce 5 ml).



4. Dodawaj kolejne krople odczynnika do momentu aż kolor badanej wody zmieni się na barwę zieloną.
5. Mieszaj próbkę przez 10-20 sekund i obserwuj czy jej kolor zmienił się na wyraźną barwę zieloną. Jeśli nie, dodaj kolejną kroplę odczynnika i mieszaj ponownie przez 10-20 sekund.
6. Ilość dodanych pełnych kropli odczynnika, do momentu zmiany barwy na zieloną, odpowiada twardości wody wyrażonej w stopniach niemieckich (° dH).

UWAGA Jeśli chcesz zwiększyć dokładność pomiaru, nalej do naczynka pomiarowego 10 ml badanej wody, wówczas jedna kropla dodanego odczynnika odpowiadać będzie 0,5 stopnia niemieckiego (° dH).

7. Po wykonaniu pomiarów wylej badaną próbkę do kanalizacji i wypłucz kilkukrotnie naczynko pomiarowe.

UWAGA Przestrzegaj daty przydatności umieszczonej na opakowaniu.



**WODA
TWARDA**  **WODA
MIĘKKA
LUB
KONIEC
BADANIA** 

0-7 °dH
**WODA
MIĘKKA**

8-14 °dH
**WODA
ŚREDNIO
TWARDA**

15-21 °dH
**WODA
TWARDA**

+21 °dH
**WODA
BARDZO
TWARDA**

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl


AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE