

ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA BWT MULTIBLOCK

BWT Multiblock INLINE umożliwia szybkie podłączenie urządzeń do uzdatniania wody do instalacji wodnej. Zastosowanie zaworu BWT Multiblock INLINE pozwala na oszczędność kosztów oraz czasu potrzebnego do zamontowania urządzenia uzdatniającego wodę.

Dzięki zastosowaniu BWT Multiblock INLINE znacznie zmniejsza się ryzyko wystąpienia bakterii ze szczepów legionelli, ponieważ został on skonstruowany w taki sposób aby wyeliminować obszary „martwe”, w których występowałyby zastój wody oraz rozwój bakterii.

BWT to najlepsze akcesoria przyłączeniowe do instalacji zmiękczacza. Armatura przyłączeniowa z obejściem (by-pass), z wbudowanym kranikiem probierczym, zaworem zwrotnym oraz zaworem odpowietrzającym.


Do szybkiego i łatwego montażu zmiękczaczy i filtrów w połączeniu z węzami zbrojonymi R 1" (DN 25). Możliwość montażu poziomo lub pionowo (z kierunkiem przepływu od góry do dołu).



**BWT MULTIBLOCK W WERSJI
INLINE F1" BYPASS**



BWT MULTIBLOCK W WERSJI X - DN32 / 1 1/4" W ZESTAWIE ZE ŚRUBUNKAMI



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA BWT MULTIBLOCK



BWT Multiblock INLINE to urządzenie 4 w 1. Ponieważ pełni funkcję obejścia (by-passu), zaworu zwrotnego, zaworu odpowietrzania oraz posiada kranik pobierczy. Dzięki zastosowaniu BWT Multiblock INLINE znacznie zmniejsza się ryzyko wystąpienia bakterii ze szczepów legionelli, ponieważ został on skonstruowany w taki sposób aby wyeliminować obszary „martwe”, w których występowałby zastój wody oraz rozwój bakterii. BWT Multiblock można montować poziomo oraz pionowo na instalacji. Urządzenie to nie wymaga konserwacji.



FUNKCJA PRZERWANIA DOPŁYWU WODY

Zastosowanie BWT Multiblock INLINE umożliwia przerwanie dopływu wody do urządzenia uzdatniającego wodę. Dzięki temu użytkownik może korzystać z wody także podczas przeprowadzanych prac konserwacyjnych lub naprawy urządzenia.

PRZYKŁADOWA INSTALACJA ARMATURY PRZYŁĄCZENIOWEJ DO ZMIĘKCZACZA WODY



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl